


Riktlinjer vid val av storlek på selen

ABC selar



Alla mått i cm				
Size	B1	B2 ^{x)}	B2 ^{xx)}	H
Kids 2-4			46 - 54	
Kids 4-6	25 - 30	55 - 90	50 - 65	45 - 60
Kids 6-10	28 - 33	60 - 95	51 - 72	55 - 70
Kids 10-14	31 - 36	65 - 100		68 - 80
Kids 10-16			56 - 75	
XS	33 - 37	70 - 105		75 - 82
S	36 - 40	75 - 110		80 - 87
M	39 - 43	80 - 120		85 - 92
L	42 - 46	90 - 130		90 - 97
XL	45 - 49	100 - 140		95 - 102
2XL	48 - 54	110 - 150		95 - 102
3XL	54 - 58			95 - 102
4XL	57 - 63			95 - 102
5XL	62 - 73			95 - 102

B2 = Bröstmått

x) Guideline för val av Active Trainer och Gait Trainer

xx) Guideline för val av Active Vest Kids